

<http://www.pitlab.pl/>

Mikroprocesorowy interfejs symulatora lotu FMS dla aparatów Futaba

Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna

Zastosowanie

Interfejs jest urządzeniem umożliwiającym podłączenie aparatury do zdalnego sterowania do komputera PC przez port szeregowy.

Wykonuje konwersję sygnału PPM, na zestaw liczb odpowiadających wychyleniu drążków poszczególnych kanałów. Liczby te wysyłane są do portu RS-232.

Interfejs jest obsługiwany przez symulator modeli latających FMS w wersji 2.0 beta 7 lub nowszej, pracujący w jednym z systemów Windows: 95, 98, ME, 2000 lub XP.

Dodatkowo włożenie wtyczki interfejsu do aparatury powoduje automatyczne wyłączenie toru radiowego. Dzięki temu znacząco zmniejsza się zużycie prądu oraz szansa uszkodzenia stopnia wyjściowego w.cz. nadajnika.

UWAGA! Aparatury serii T7CAP mają błąd polegający na tym że nie działa automatyka wyłączania toru radiowego. W takim przypadku aby wyłączyć emisję w.cz., trzeba wyjąć kwarc nadawczy.

W przypadku aparatów serii T9 jeżeli aparatura jest wyłączona, po włożeniu wtyczki uruchamia się samoczynnie.

Instalacja

Interfejs należy podłączyć z jednej strony do portu szeregowego komputera a z drugiej do złącza trenera w aparaturze.

Z menu symulatora wybieramy **Sterowanie** a następnie z listy urządzeń wybieramy **Szeregowy kontroler PIC**.

W oknie **Zasoby** należy ustawić numer portu, do którego podpięty jest interfejs i wybrać prędkość 19200 bps.

W przypadku gdy nadajnik może wysyłać sygnał PPM lub PCM należy wybrać PPM.

Kalibracja

Nadajniki sygnału PPM, zwłaszcza komputerowe posiadają możliwości modyfikacji zarówno szerokości impulsu jak i jego środka tzw. położenia neutralnego

Powoduje to że nie ma jedyne słusznego zakresu wychyleń i położenia środka drążka w aparaturze. Dlatego przed pierwszym użyciem należy dokonać kalibracji układu: aparatura – interfejs – FMS.

Z menu należy wybrać **Sterowanie** ® **Pozostale** ® **Mapowanie/Kalibracja**. Następnie nacisnąć przycisk **Kalibracja** i wychylić w oba skrajne położenia wszystkie manipulatory, pokręta lub suwaki. Powinno to spowodować poruszanie się niebieskich słupków odpowiadających kanałom nadajnika. Uwaga! Jeżeli podłączamy interfejs po raz pierwszy, to przed naciśnięciem przycisku kalibracja paski mogą nie poruszać się podczas wychylania manipulatorów.

Następnie należy nacisnąć przycisk **Dalej**, ustawić wszystkie manipulatory w położenie środkowe i ponownie nacisnąć przycisk **Dalej**. Po wykonaniu powyższych operacji kalibracja jest zakończona.

Przypisanie kanałów

W zależności od trybu pracy nadajnika manipulatory mogą pełnić różne funkcje. Aby umożliwić sterowanie należy przypisać poszczególne kanały do funkcji sterujących modelami w symulatorze.

Wykonuje się to w tym samym oknie, w którym odbywała się kalibracja. Poruszając po kolei wszystkimi manipulatorami należy obserwować na którym kanale odbywa się zmiana i numer tego kanału wpisać w pole **Kanał** w panelu **Mapowanie**.

Kanały należy przypisywać do funkcji sterujących tak jak będą sterowały naszym rzeczywistym modelem.

W zależności od typu aparatury niektóre kanały mogą wymagać inwersji, czyli odwrócenia kierunku wychylenia sterów. Model powinien reagować na stery w następujący sposób:

Funkcja	Wychył.	Zachowanie w locie
Lotki	w prawo	Przech. na prawe skrzydło
	w lewo	Przech. na lewe skrzydło
Ster wysokości	w górę	Nurkowanie (lot w dół)
	w dół	Wspinanie (lot w górę)
Obroty silnika	w górę	Większe obroty
	w dół	Mniejsze obroty
Ster kierunku	w prawo	Zakręt w prawo
	w lewo	Zakręt w lewo

Jeżeli model reaguje odwrotnie, należy zaznaczyć opcję **Inv** w panelu **Mapowanie**.

Gwarancja

Producent gwarantuje niezawodną pracę urządzenia w okresie 1 roku licząc od daty wysyłki. Gwarancją nie objęte są uszkodzenia mechaniczne takie jak wyrwanie przewodu, lub zniszczenie wtyczek.

Klient traci prawo do gwarancji jeżeli stwierdzona zostanie nieautoryzowana ingerencja w układ elektroniczny.